

INSTANDHALTUNG VON RAFF- STORES, JALOUSIEN, FENSTER- UND ROLLLÄDEN

Oberflächenpflege

Staub, Pollen und Witterungseinflüsse führen mit der Zeit zu Ablagerungen auf den Lamellen. Um die einwandfreie Optik und Funktion zu erhalten, sollten die Oberflächen regelmäßig gereinigt werden.

- Entfernen Sie lose Verschmutzungen regelmäßig mit einem Staubwedel, einem weichen Tuch oder einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz.
- Bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich die Reinigung mit wenig Wasser und einem milden Reinigungsmittel wie Neutralseife oder einer verdünnten Essiglösung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsprodukte wie Lösungsmittel oder Verdüner, da diese die Oberflächenstruktur oder Beschichtungen beschädigen können.

Mechanik und Beschläge

- Ölen oder fetten Sie mechanisch beanspruchte Teile wie Führungen, Gelenke und Verbindungen in regelmäßigen Abständen. Achten Sie dabei auf geeignete, nicht verzehrende Schmiermittel.
- Kontrollieren Sie Lamellen, Tragbänder, Schnüre und Führungsschienen in regelmäßigen Intervallen auf Beschädigungen, Verschleiß oder Verformungen.
- Ersetzen Sie beschädigte oder korrodierte Bauteile rechtzeitig, um Folgeschäden und Beeinträchtigungen der Funktion zu vermeiden.

- Bei Jalousien mit Zugmechanismus oder Rollläden mit Kurbeln sollten Sie die Mechanismen gelegentlich schmieren, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Im Winter sollten Sie Schnee und Eis von den Jalousien oder Rollläden entfernen, um ein Einfrieren zu verhindern.
- Betätigen Sie vereiste Anlagen nicht mit Gewalt, sondern warten Sie, bis sich die Bauteile vollständig enteist haben – andernfalls drohen Schäden an Motor, Antriebselementen oder Lamellen.

