

INSTANDHALTUNG VON FENSTERN

Eine regelmäßige Pflege Ihrer Fenster trägt nicht nur zur Werterhaltung bei, sondern sichert auch langfristig deren Funktionalität, Energieeffizienz und äußeres Erscheinungsbild. Je nach Material – ob Holz, Kunststoff oder Aluminium – gelten dabei spezifische Empfehlungen.

Holzfenster

Holz als Werkstoff reagiert sensibel auf äußere Einflüsse wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Daher ist eine kontinuierliche Kontrolle und fachgerechte Pflege essenziell.

- Inspizieren Sie die Beschichtung der Holzrahmen mindestens einmal jährlich auf Risse, Abplatzungen oder aufgequollene Stellen.
- Renovierungsanstriche sind abhängig von Standort und Witterungseinfluss in unterschiedlichen Abständen erforderlich. Starke Sonneneinstrahlung, Schlagregen oder Hagel können die Schutzschicht schneller beanspruchen.
- Lasuren betonen die Holzstruktur, bieten jedoch geringeren UV-Schutz und erfordern daher häufigere Nachpflege als deckende Farben.

- Bei mechanischen Beschädigungen (z. B. durch Hagel) ist eine zeitnahe Ausbesserung unabdingbar, um Folgeschäden am Holz zu verhindern.
- Für die Reinigung genügen haushaltsübliche, milde Reinigungsmittel wie Neutralseife oder verdünnter Essig. Verwenden Sie wenig Wasser, um ein Aufquellen des Holzes zu vermeiden.

Oberflächenpflege

- Grobe oder raue Stellen im Holzrahmen können vorsichtig mit Schleifvlies geglättet, gereinigt und mit einer passenden Lasur oder Deckfarbe nachbehandelt werden.
- Reiben Sie Kunststoffrahmen nicht trocken ab. Dies führt zu elektrostatischer Aufladung, die wiederum Staub anzieht.
- Verwenden Sie bei eloxierten oder beschichteten Aluminiumrahmen ausschließlich spezielle Aluminiumreiniger, um ein Anlaufen der Oberfläche zu verhindern.
- Aluminiumrahmen dürfen nicht überstrichen werden.

Abdichtungen und Fensterdichtungen

- Kontrollieren Sie die Dichtprofile auf Risse, Versprödungen, Verformungen oder Ablösungen.
- Überprüfen Sie die Versiegelungsfugen zwischen Rahmen und Mauerwerk auf Undichtigkeiten oder Anzeichen von Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie die Entwässerungsöffnungen in Rahmen und Flügeln auf freien Durchfluss – Verstopfungen können zu Feuchteschäden führen.
- Reinigen Sie Dichtungen vorsichtig mit milden Reinigern (z. B. Neutralseife, Essiglösung) und weichen Tüchern. Verzichten Sie auf aggressive Reinigungsmittel und scheuernde Hilfsmittel.
- Bei hartnäckigem Schmutz empfiehlt sich der Einsatz einer weichen Bürste sowie das Nachspülen mit klarem Wasser.
- Pflegen Sie die Dichtungen regelmäßig mit geeignetem Dichtungsfett oder Vaseline, um ihre Geschmeidigkeit und Funktion zu erhalten.

Beschläge

- Kontrollieren Sie alle beweglichen Beschlagteile auf festen Sitz, Verschleiß und reibungslosen Lauf.
- Schmieren Sie die beweglichen Teile mindestens einmal jährlich mit einem geeigneten, harz- und säurefreien Schmiermittel.
- Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen der Mechanik empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit einem autorisierten Fachbetrieb – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Komponenten.

